

JKA-G_型

タイガー IH炊飯ジャ 炊きたて®

取扱説明

このたびは、お買い上げ まことにありがとうござ います。ご使用になる前 に、この取扱説明書を最 後までお読みください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら れるところに必ず保管してください。

便利な機能

水加減は同じで 白米の炊きわけOK! 29

"かため/ふつう/やわらか/おこげ"の炊きわけが 炊きわけキーで簡単に選べます。

水加減や浸水時間を気にせず炊ける 無洗米コース

便利な タイマー炊飯

「炊きあがり予約タイマー」と「予約吸水タイマー」が選べます

選べる 保温コース

「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。

楽しさ広がる **蒸しコース・** 120~27 調理コース・パン焼きコース

ふたがとれて 丸洗いOK!

内ぶたはもちろん外ぶたも 簡単に取りはずして丸洗いできます。 **₹29·30**

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)



もくじ

はじめに

1 安全上のご注意	.2
2 各部のなまえとはたらき	.5
使いかた	
上手に使うポイント	.6
ごはんをおいしく炊くためのコツ	.7
3 ごはんを炊く前の準備	.8
4 ごはんの炊きかた	.9
5 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた1	12
6 予約吸水タイマー炊飯のしかた1	14
7 ごはんが炊きあがったら1	16
8 保温について1	17
9 再加熱のしかた1	18
10 うまく炊けない?と思ったら1	19
11 蒸し調理のしかた2	20
12調理のしかた2	22
13 食パンの作りかた2	24
14調理やパンがうまく作れない?と思ったら2	28
15 お手入れのしかた2	29
困ったときは	
16 故障かな?と思ったら	32
その他	
17 現在時刻の合わせかた	34
仕様3	34
停電があったとき3	35
消耗品について3	35
保証とサービスについて 3	35

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差し込みプラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着し ている場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差し込みプラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中 は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわらせないように 注意すること。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。 やけど・感電・けがを するおそれ。

魚警告



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の おそれ。

改造はしない。

修理技術者以外の人は、

火災・感電・けがの原因。

分解したり修理をしない。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に

使用時以外は、差し込みプラグを

けがややけど、絶縁劣化による感電・

⚠注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の 上では使用しない。 火災の原因。



壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使用すること。

キッチン用収納棚などを使用する際 は、中に蒸気がこもらないように注意 すること。



30cm以上



必ず差し込みプラグを持って 引き抜く。


コンセントから抜く。

感雷やショートして 発火するおそれ。

漏電火災の原因。

ふれない。

やけどの原因。



電源コードを巻き取るときは、 差し込みプラグを持って行う。 電源コードが当たってけがをする おそれ。



植込み型ペースメーカー等をお使 いの方は、本製品のご使用にあた って医師とよく相談する。

本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。



専用内なべ以外は使用しない。 過熱、異常動作の原因。

火気の近くでは使用しない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の

水のかかる所や、

原因。

安全上のご注意

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中 は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使用しない。

カーペット、ビニール袋なぐ どの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングに手をふれない。 また、内なべとっ手をさわるときは なべつかみを使用し、 直接手をふれない。

高温になっている ため、やけどの おそれ。

-放熱リング 内なべとっ手

「未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中 、本体に フキンなどをかけない。 本体やふたの 変形・変色の原因。




機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴から、まれにほこりや虫が 入ることがあります。外観上・機能上支障のあ る場合は、弊社までお問合せください。

内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までご相談ください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。


- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。

各部のなまえとはたらき





付属品の確認



音について

炊飯中 ・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音(IHが作動し ている音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.34参照)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差し込みプラグ を抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差し込みプラグを抜いた状態で4 ~5年の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差し込みプラグを差し込 むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできま すが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、 差し込みプラグを抜くと消えてしまいます。




ご注意 事故や故障の原因になりますので、ご 自分でのリチウム電池の交換は絶対に しないでください。

新しいリチウム電池との交換につきましては、お買 い上げの販売店にご相談ください。



毎日の食卓に大活躍! 炊きたて[®]を上手に使うポイント

ごはんをおいしく炊くためのコッ



一ぱんを炊く

▶P.**9~11**参照



白米を炊く...... 水加減は同じで、かため・ふつう・やわらか・おこげの炊きわけができます。

早炊きをする...... 白米を早く炊きたいときに便利です。

炊込みごはんを炊く... 水加減は同じで、ふつう・おこげの炊

きわけができます。

おかゆ・すしめし・ おかゆ・すしめ **おこわを炊く** : 炊きあげます。

おかゆ・すしめし・おこわもおいしく … 炊きあげます

ACOUR

無洗米を炊く…… 白米・早炊き・炊込み・おかゆ・すしめ しコースは、無洗米が選べます。 水加減やお米の浸水時間を気にせず、

無洗米が楽においしく炊けます。

無洗米

洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいに 取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、 環境にもやさしいお米です。

タイマーを使って炊く ▶P.12~15参照

炊きあがり予約(予約1・2・3)と、予約吸水が選べます。白米・早炊き・分づき・発芽玄米・玄米・おかゆ・すしめしコースで、タイマー予約することができます。

炊きあがり予約タイマー

予約1・2・3の3通りの時刻が記憶でき、設定した時刻にごはんを炊きあげます。

予約吸水タイマー

炊飯ジャーを内なべにセットした後、つけおき時間(お米に吸水させる時間)を予約することができます。設定した時間経過後に炊きはじめます。

選べる保温

▶P.**17**参照

炊飯が終わると自動的に保温します。白米(無洗米) のおいしさを保ちます。

「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。(P.9・13・15参照)

再加熱する

▶P.18参照

保温中のごはんを、食べる前に再加熱することができます。

蒸す

▶P.**20·21**参照

付属の蒸し台を内なべにセットして、中華ちまきやふかし芋などが作れます。豚まんやシューマイのあたためにも便利です。



調理する

▶P.22·23参照

煮物やシチュー、おでん、 温泉卵などのお料理が 手軽に作れます。



パンを焼く

▶P.**24~27**参照

外は香ばしく中はやわら か。ふっくらおいしい手 づくりパンが楽しめます。



クリーニングする

▶P.31参照

クエン酸を使ってクリーニングコースを選ぶと、 内なべ・内ぶたのお手入れができます。



良いお米を選び、涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量カップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無 洗米専用の計量カップ は必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



発芽玄米・分づき米・胚芽米・ 麦飯を炊くとき

以下のコースを選びましょう。 発芽玄米は「発芽玄米」コース 分づき米・胚芽米・麦飯は「分づき」コース おかゆの場合は「おかゆ」コース

無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底からよくかき混ぜましょう。 でんぷんが内なべの底にたまりやすいため、おこげがつくことがあります。 気になる場合は、1~2回水を替えてすずぎます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米白米・ 無洗米早炊き	「白米」の目盛。
発芽玄米	「白米」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
おかゆ・ 無洗米おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。 七分がゆの場合は、「全」と「五分」の目盛の間。
すしめし・ 無洗米すしめし	「白米」の目盛。
炊込み・ 無洗米炊込み	「白米」の目盛を目安に多め。
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛りの間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
胚芽米・麦飯	「白米」の目盛を目安に多め。
分づき米	「白米」の目盛。

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、¹/₃目盛以上の増減はお避けください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせましょう。 具を入れて炊く場合の最大炊 飯量 下表 は必ず守りましょう。



メニュー	1.0Lタイプ	1.5Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に 浸けてから、お米が水 より上に出ないように 平らにして炊飯しまし ょう。炊きあがりは、 浸水時間が短いとかた め、長いとやわらかめ です。



ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.34の仕様表参照) 以外で炊くとうまく炊けない場合があ りますのでご注意ください。 具を入れて炊く場合はP.7参照。

お米を洗う (内なべで洗米できます) 無洗米の場合は必要ありません。






定注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し ないでください。うまく炊けない原因 になります。

▲水加減する


内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減してください。(P.7の目安表を参照) 無洗米は、白米と同じ水加減です。



4 水滴・米つぶなどをふき取る



戸注意 内ぶたをはずして、真空断熱ふた止め にゆるみがないことを確認し、再度内 ぶたをつけてください。真空断熱ふた 止めがゆるんでいると、うまく炊けな かったり、故障の原因になります。



■ 内なべを本体にセットする



差し込みプラグを コンセントに差し込む

定注意 保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して、消灯させてくだ



内なべをセットしない状態で、 (炊飯/無洗米) (保温選択) キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

ごはんの炊きかた



白米・早炊き コース

白米・早炊きコースは、 無洗米 が選べます。

「白米」または「早炊き」を選ぶ

[メニュー] キーを押して「白米」または「早炊き」 を選びます。押すごとに、メニューが順番に点滅 します。



あらかじめ「白米」または「早炊き」が選ばれてい る場合は、メニュー選択は不要です。

(炊きわけ) キーを押して選びます。押すごとに、 「ふつう」「かため」「やわらか」「おこげ」の 順番に●が点滅します。



あらかじめお好みの炊きわけが選ばれている場合は、 炊きわけ選択は不要です。



炊きわけでおこげを選ぶと、キツネ色のおこげが つき、こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつきにくい 場合があります。



定注意「おこげ」を選んだ場合、おこげのこ うばしさを損なわないために、炊飯後 はお早めにお召し上がりください。ま た、おこげはかたくなりますので、ご 注意ください。

■ 保温を選ぶ

(保温選択)キーを押して選びます。押すごとに、 保温が順番に点滅します。



保温については、P.17参照。

あらかじめお好みの保温が選ばれている場合は、保 温選択は不要です。

〔炊飯/無洗米〕キーを1回押す

無洗米の場合は、2回押す。 白米は

表示部に選択したメ ニュー・炊きわけ・ 保温が表示され、炊 飯が開始されます。



図は、「無洗米白米ふつ う「炊きたて保温3h」 の場合。



「無洗米」の場合は、表示

無洗米選択を取り消したい場合は、 (炊飯/無洗米) キー を再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。 保温選択を変更したい場合は、「保温選択」キーを再度 押します。

炊飯時間の目安は、 P.11参照。

「白米」「無洗米白 米」は、炊飯中に 炊飯時間の目安が 表示されます。



おいしく炊くための

炊込み コース

炊込みコースは、 無洗米 が選べます。

「炊込み」を選ぶ


(メニュー)キーを押して「炊込み」を選びます。 押すごとに、メニューが順番に点滅します。



あらかじめ「炊込み」が選ばれている場合は、メニ ュー選択は不要です。

炊きわけを選ぶ

(炊きわけ) キーを押して選びます。押すごとに、 「ふつう」「おこげ」の順番に ● が点滅します。 炊込みコースの場合、「かため」「やわらか」は選べ ません。



あらかじめお好みの炊きわけが選ばれている場合は、 炊きわけ選択は不要です。



炊きわけでおこげを選ぶと、キツネ色のおこげが つき、こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつきにくい 場合があります。

注注意「おこげ」を選んだ場合、おこげのこ うばしさを損なわないために、炊飯後 はお早めにお召し上がりください。ま た、おこげはかたくなりますので、ご 注意ください。

▲ (炊飯/無洗米)キーを1回押す 無洗米の場合は、2回押す。

表示部に「炊込み」と選択 した炊きわけが表示され、 炊飯が開始されます。

無洗米 点灯

図は、「無洗米炊込み ふつう」の場合。



「無洗米」の場合は、表示


無洗米選択を取り消したい場合は、 (炊飯/無洗米) キー を再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。 炊飯時間の目安は、P.11参照。

「分づき・発芽玄米・玄米・おかゆ・すしめし・おこわ コース

おかゆ・すしめしコースは、無洗米が選べます。

メニューを選ぶ

(メニュー) キーを押して選びます。押すごとに、メ ニューが順番に点滅します。



あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選 択は不要です。

(炊飯/無洗米)キーを1回押す

無洗米の場合は、2回押す。(「分づき」「発芽 玄米「玄米」「おこわ」は無洗米が選べません。)

表示部に選択したメニュー が表示され、炊飯が開始さ れます。



図は、「無洗米すしめ し」の場合。

「無洗米」の場合は、表示

無洗米選択を取り消したい場合は、 (炊飯/無洗米) キー を再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。 炊飯時間の目安は、下記参照。

炊飯時間の目安

メニュー		白米	早炊き	分づき	
サイズ	ふつう	かため	やわらか	一年以る	מ כפ
1.0L (5.5合) タイプ	43~53分	37~47分	49~59分	22~35分	46~56分
1.5L (8合)タイプ	44~54分	40~50分	52~62分	27~37分	50~60分

メニュ ー サイズ	発芽玄米	玄米	おかゆ	すしめし	炊込み	おこわ
1.0L (5.5合) タイプ	46~56分	63~68分	57~62分	42~52分	43~53分	22~27分
1.5L (8合)タイプ	46~56分	63~70分	57~65分	42~52分	43~53分	24~34分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20、水温20、水加減は標準水位) 無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~5分長くなります。


「白米」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の「白米ふつう」の時間より1~3分長くなります。

「炊込み」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の時間とほとんど変わりません。

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異な ります。

「白米」「無洗米白米」の炊飯時間の目安について


「白米」「無洗米白米」は炊飯中に炊飯時間の目安が 表示されます。炊飯中の時間が1分きざみで約11分 までカウントダウン表示された後、むらしあがるま での残り時間(あと10分)が表示されます。



炊飯中の時間は、室温・水温などにより多少異なることがありますので、炊飯中の時間が約14分まで 表示された後、むらし時間(あと10分)が表示されるなど、多少の誤差が生じる場合があります。

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた







「白米」「早炊き」の

場合のみ選ぶ

炊きあがり予約タイマー (予約1・2・3)について

無洗米の場合は

2回押す

炊きあがりの時刻をタイマー予約することができます。 予約1・2・3のいずれかを選んで炊きあがりの時刻を 設定すると、設定した時刻に炊きあがります。(「予約 1」「予約2」「予約3」の3通りの時刻が記憶できます。 一度設定した予約時刻はそのまま記憶します。)

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13:30に炊きあがります。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.34参照。



₹ 予約1・2・3のいずれかを選ぶ

予約キーを押して選び ます。押すごとに、予約 が順番に切り替わり、表 示部にいずれかが点滅し ます。



予約時刻(前回設定した 時刻)が表示されます。 「予約吸水」の場合は、 P.14参照。 点滅



→ 予約1 → 予約2 → 予約3 → 予約吸水

ご注意

下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。

・下表の時間未満の場合。 無洗米の場合も下表の時間と同じです。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米 (やわらか)	1時間10分未満
白米(ふつう・かため)	1時間未満
白米(おこげ)	1時間5分未満
早炊き	50分未満
分づき	1時間5分未満
発芽玄米	1時間未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間10分未満
すしめし	1時間未満

- ・「炊込み」「おこわ」「蒸し」「調理」 「パン」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。
- 内なべをセットしないと、タイマー セットできません。

保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して消灯させてくだ さい。(点灯していると、予約でき ません。)



予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは (炊飯/無洗米) キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

■時刻を合わせる

(時)分キーを押して合わ せます。



「時」は時キー、「分」 は分キーで合わせま す。時刻は10分単位で 変更できます。



押し続けると早送りになります。 前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻 でタイマー予約する場合は、時刻合わせは不要です。



運注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にしてください。

メニューを選ぶ

メニューキーを押して選 びます。押すごとに、表 示部のメニューが順番に 点滅します。

あらかじめメニューが選ば れている場合は、メニュー 選択は不要です。



■ 炊きわけを選ぶ

(「白米」の場合のみ)

(炊きわけ) キーを押して選 びます。押すごとに、表 示部の ● が順番に点滅し ます。

あらかじめお好みの炊きわ けが選ばれている場合は、 炊きわけ選択は不要です。



1 保温を選ぶ

(「白米」「早炊き」の場合のみ)(

保温選択キーを押して選 びます。押すごとに、表 示部の保温が順番に点滅 します。

保温については、P.17参照。 あらかじめお好みの保温が 選ばれている場合は、保温 選択は不要です。





おいしく炊くための

「炊飯/無洗米」キーを1回押す

無洗米の場合は2回押す。(「分づき」「発芽玄 米」「玄米」は無洗米が選べません。)

表示部に選択したメニューと、炊きわけ(「白 米」の場合のみ)・保温(「白米」「早炊き」 の場合のみ)が表示され、予約ランプが点灯 し、「完了」が表示されます。(設定完了)



図は、「予約1」で炊きあが り時間「13:30」、「白米 ふつう 「炊きたて保温3h」 の場合。





ピー

タイマーセットを間違えたときは、取削キーを押し て、12ページの2からセットしなおしてください。

6

予約吸水タイマー炊飯のしかた





予約吸水タイマーについて

洗米して炊飯ジャーに内なべをセットした後、つけおき時間(お米に吸水させる時間)をタイマー予約することができます。

予約吸水を選んで吸水時間(吸水後に炊き始める時間) を設定すると、設定した時間経過後に炊き始めます。 吸水時間は10~60分まで10分単位で設定できます。


例えば、「予約吸水」で30分に設定すると、 30**分後に炊き始めます。**

「予約吸水」を選ぶ

予約 キーを押して選びます。押すごとに、予約が順番に切り替わり、表示部にいずれかが点滅します。



30分が表示されます。 予約1・2・3の場合は、 P.12参照。



→ 予約1 → 予約2 → 予約3 → 予約吸水

ご注意

下記の場合は、予約吸水ができません。

- ・「炊込み」「おこわ」「蒸し」「調理」 「パン」の場合。
- 表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ・内なべをセットしないと、タイマー セットできません。

保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して消灯させてください。(点灯していると、予約できません。)



予約キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。


と 時間を合わせる



吹きたて保温 つやつや保温

吸水時間は、10~60 分まで10分単位で設定 できます。

時キーを押すごとに 10分ずつ増え、分キー を押すごとに10分ずつ **点滅** 減ります。



3 メニューを選ぶ

メニュー キーを押して選びます。押すごとに、表示部のメニューが順番に 点滅します。

あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択は不要です。



4 炊きわけを選ぶ (「白米」の場合のみ)

炊きわけキーを押して選

びます。押すごとに、表示部の ● が順番に点滅します。

あらかじめお好みの炊きわけが選ばれている場合は、 炊きわけ選択は不要です。



1 保温を選ぶ

(「白米」「早炊き」の場合のみ)(ピッ

(保温選択) キーを押して選びます。押すごとに、表示部の保温が順番に点滅します。

保温については、P.17参照。 あらかじめお好みの保温が 選ばれている場合は、保温 選択は不要です。



無洗米の場合は2回押す。(「分づき」「発芽玄 米」「玄米」は無洗米が選べません。)

表示部に選択したメニューと、炊きわけ(「白米」の場合のみ)・保温(「白米」「早炊き」の場合のみ)が表示され、炊飯ランプが点灯します。(設定完了)



図は、「予約吸水」で吸水時間「50分」、「白米ふつう」 「炊きたて保温3h」の場合。



タイマーセットを間違えたときは、 取消キーを押して、14ページの1からセットしなおしてください。

/ ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。



図は「白米ふつう」の場合。

炊きあがると

自動的に保温します。 「おかゆ」は、そのま まにしておきますと、 のり状になったり、ベ たついたりしますの で、お早めにお召し上 がりください。(保温 ランプが点滅。)



ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほ





炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取ってください。

炊飯ジャーを使い終わったら...

(取消)キーを押す 取消キーを押すと、保温ランプが消灯します。



差し込みプラグを抜いて、電源コー ドを収納する(P.5参照)

保温について

白米(無洗米)のおいしさを保ちます。

[保温選択] キーで「炊きたて保温(3時間~6時 間)」・「つやつや保温」のいずれかを選択して炊 飯すると、炊飯が終了すると自動的に選択した 保温に切り変わります。(保温選択のしかたは、 P.9·13·15参照)

保温を中止するとき

取消キーを押します。 (保温ランプが消灯)



ピッ

再度保温するとき

(保温選択)キーを約1秒押し続けます。 (保温ランプが点灯)

再度保温するときは、「つやつや 保温」しか選べません。

保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。



ご注意 保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されますのでご注意ください。

少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保 温してください。

また、できるだけ早くお召し上が りください。



保温経過時間の表示について

炊きたて保温 の場合

保温経過時間は、1時間単位で1時間(1h)から12時間 (12h)まで表示されます。

設定時間を超えると、現在時刻 押すと保温経過時間をお知ら せします。

12時間を超えると、「12」 が点滅してお知らせします。



つやつや保温 の場合

「つやつや保温」中に、時キーを 押すと、押している間は保温経 過時間が表示されます。



保温経過時間は、1時間単位で1時間(1h)から24時間 (24h)まで表示されます。

24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。



○「炊きたて保温」と 「つやつや保温」について

炊きたて保温ノ

3h(3時間)・4h(4時間)・5h(5時間)・6h(6時間)の炊き たて保温が選べます。設定した時間、炊きたてのようなあ つあつの温度に保ちます。夕方に炊飯し、その日のうちに 食べきってしまうなど短時間の保温に便利です。

「炊きたて保温」で設定した温度経過後は、少し温度 を下げて一定の温度で保温します。

例えば、「炊きたて保温」で5時間に設定すると、 5時間炊きたてのようなあつあつの温度に保ちます。

つやつや保温

「つやつや保温」を選ぶと、食べごろ温度よりも少し低 めに保温し、黄ばみ・パサつきを抑えて、白米(無洗 米)のつやつやのおいしさを保ちます。晩に炊飯して、 翌朝食べるなど長時間の保温に便利です。

石注意

におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしないでください。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・「炊きたて保温」で12時間以上
- ・「つやつや保温」で24時間以上 の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.34の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

「おかゆ」「蒸し」「パン」は、保温ラン プが点滅しますので、できあがったら 取消キーを押してすぐに取り出し、 お早めにお召しあがりください。その ままにしておきますと、のり状になっ たり、内ぶたについた露が落ちてき てべたついたりします。

「調理」の保温については、23ペー ジ参昭。

乾燥・変色・におい・べたつきの原因 になるため、内なべの縁・パッキン 類・放熱リングにごはんつぶなどがつ いたときは、必ず取り除いてくださ

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、お早めにお召し上がりください。

9 再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。



ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

「調理」の再加熱については、23ページ参照。

下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんがす でに熱いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、1.5Lタイプは2合)以下のとき。(P.34の仕様表参照)
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

2 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う



グッと 打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと ボイント 仕上がります。

イ保温ランプの点灯を確認する





保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、(保温選択)キーを約1秒押し 続けてください(P.17参照)

4 次飯/無洗米 キーを押す



再加熱の残り時間を 15分前から、表示します。











再加熱をやめたい場合は、

取消 キーを押してください。



ごはんが冷たい(約55 以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ」 と音でお知らせします。

加熱したごはん全体をよくほ ぐし、均一にする

1() うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー選択を間違えた	水滴などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶや内なべの裏・センター センサーに	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ、米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついたパッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない	おこげの炊飯をした
收欠	かたすぎる												
炊きあがっ	やわらかすぎる												
	生煮えになる												
たご	しんがある												
たごはんが	おこげができる												
אנ	ぬか臭い												
炊	蒸気がもれる					停電があった							
炊飯中に	吹きこぼれる												
ı	炊飯時間が長い												
	参照ページ	7 • 8 • 34	9~15	8 • 29 ~ 31	-	35	16	8 • 29 ~ 31	7 • 8	7 • 8	-	8 • 29 ~ 31	9.10.13.15


	お調べいただくこと んな <i>と</i> き	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶ かなべの裏・センター センサーに	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	だはんつぶ、米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついた パッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	セットをした12時間以上の炊きあがり予約タイマー	「炊きたて保温」を12時間以上続けている	「つやつや保温」を24時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の	クリーニングをしなかった調理後やパンを作った後、
保温	におう																		
保温中のごは	変色する																		
んが	パサつく																		
再加	- 熱したごはんがパサつく																		
	参照ページ	7.8.34	8.29~31	35	16	8.29~31	7 • 8	18	12.13	17	17	17	17.18	17	17	17	29~31	18	23·27·31

蒸し調理のしかた(蒸しコース)

内なべに水を入れた後、 蒸し台(付属品)をセットする



蒸し水の量の目安は、1.0Lタイプで31/4カップ、 1.5Lタイプで41/2カップです。



- ፟፟፟ 蒸すものを蒸し台の 上にのせてふたを閉める
- 並差し込みプラグを コンセントに差し込む

4 メニュー キーを押して 「蒸し」を選ぶ



____ 蒸し時間を合わせる

蒸し時間は、1~60分までセットできます。

41分以上 > に合わせる場合

(時) キーで合わせます。 押すごとに、蒸し時間が1分ずつ増えます。



39分以下 に合わせる場合

(分) キーで合わせます。 押すごとに、蒸し時間が1分ずつ減ります。



蒸し時間が40分の場合は、蒸し時間を合わせる必要 はありません。

炊飯/無洗米)キーを1回押す

表示部に「蒸し」が表示され、蒸し始めます。




ご注意 途中でふたを開ける場合は、蒸気にご 注意ください。

蒸し水が途中でなくなると、「ピピピ」 と音がして、「蒸し」が取り消されます。

蒸しあがったら

保温ランプと表示部の0分が点滅します。 必ずすぐに蒸しものを取り出してください。



蒸し足りない場合は、保温ランプが点滅している状 態で、時キーを押して追加の蒸し時間を合わせ、 「炊飯/無洗米」キーを押してください。

ご注意

追加で蒸す前には、取削キーを押 さないでください。保温ランプの点 滅が消え、引き続き蒸せなくなりま す。押してしまった場合は、下記の 手順で蒸してください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフ キンの上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分 ほど放置し、本体と内なべを
- (3) 再度、内なべを本体にセット する。
- (4)20ページの 4 からの要領で蒸

蒸しあがったらすぐに蒸しものを取 り出してください。そのままにして おきますと、内ぶたについた露が落 ちてきてべたついたりします。

蒸し調理が終わったら...

取消キーを押す (取消) キーを押すと保温ランプが消灯します。





差し込みプラグを抜いて、 電源コードを収納する(P.5参照)

調理のしかた (調理コース)

下記のようなお料理を手軽に作ることができ ます。お料理の作りかたは、別冊のCOOK BOOKをご参照ください。

作るメニューによって、調理1・2・3のいずれかを 選んでください。



「かぼちゃの煮物」「ひじきの煮物」「五目豆」 「ビーフシチュー」「おでん」「温泉卵」の作り かたについては、別冊のCOOK BOOKにご紹 介しています。

調理1

約95 の一定の温度で煮ます。野菜やイモ類、豆類の 煮物など煮汁の量が少ないお料理に適します。

メニュー例 かぼちゃの煮物、ひじきの煮物、五目豆

調理2

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93 に温度 を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88 に 温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を 下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長 時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけて じっくり煮込む料理に適します。

メニュー例 ビーフシチュー、おでん

調理3

約70 の一定温度を保ちます。温泉卵を手軽に作るこ とができます。

石注意

別冊のCOOK BOOKに記載されて いるメニュー以外の調理をすると、 ふきこぼれる場合がありますのでご 注意ください。

調味料が内なべの底にたまらないよ うに、よくかきまぜてから調理して ください。

「調理1」と「調理2」の煮汁で煮 込む場合は、冷ましてから調理を始 めてください。

かたくり粉でとろみをつける場合 は、調理の最後に入れてください。 ちくわやかまぼこなどの練り物は加 熱するとふくれます。入れる量を加 減してください。

調理するときの、 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをする

✓ 内なべに材料を入れ、 ふたを閉める

材料は、内なべ内側の「白米」の目盛 を目安に入れてください。(下記の表


> 最大量より多いと煮えなかったり、ふ きこぼれたりします。また、最小量よ りも少なくてもふきこぼれる場合があ りますので、ご注意ください。

	白米の目盛										
	1.0 L	タイプ	1.5Lタイプ								
	最大量	最小量	最大量	最小量							
調理1・3	4以下	1以上	5以下	2以上							
調理2	5.5以下	3以上	8以下	4以上							

▮差し込みプラグを コンセントに差し込む

4 調理1・2・3の いずれかを選ぶ

(パン/調理)キーを押して「調理1」「調理2」「調 理3」のいずれかを選びます。



調理時間を合わせる

調理時間は、「時」分キーで合わせます。 調理1・3は5~120分、調理2は5~180分ま で5分単位で設定できます。

- 時キーを押すごとに5分ずつ増え、
- 分キーを押すごとに5分ずつ減ります。



(炊飯/無洗米)キーを1回押す

表示部に調理1・2・3のいずれかが表示され、 調理を始めます。



定注意 途中でふたを開けないでください。

できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示 されます。



調理が足りない場合は、保温ランプが点灯している 状態で、時、キーを押して追加の調理時間を合わせ、 「炊飯/無洗米」キーを押してください。(最大30分追加 できます。)

ご注意 調理が足りない場合に追加で調理する 前には、取消キーを押さないでくださ い。保温ランプの点灯が消え、引き続き 調理できなくなります。押してしまった場 合は、下記の手順で調理してください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの 上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3)再度、内なべを本体にセットする。
- (4)22ページの 4 からの要領で調理 する。

調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度にし たいとき)は、保温ランプ点灯時に「炊飯/無洗米」キーを 押して再加熱してください。再加熱の残り時間を5分 前から表示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」 と3回音がしてお知らせします。再加熱後は、保温ラ ンプが点灯して保温時間を継続して表示します。

調理が終わったら...

取消キーを押す

取消キーを押すと、保温ランプが消灯します。





31ページの要領でクリーニングする。

調理が終わって、取消キーを押さなければ、その まま保温を続けます。1時間単位で1時間(1h) から6時間(6h)まで表示されます。6時間を超 えると、「6」が点滅してお知らせします。 料理によっては、保温を続けると風味が落ちてく

る場合がありますのでご注意ください。

食パンの作りかた (パン焼きコース)

食パン以外に、別冊のCOOK BOOKと、タイ ガー魔法瓶のホームページ(http://www.tiger.jp/) に記載されているパンを作ることができます。



うまくできないことがありますので、 別冊のCOOK BOOKとタイガー魔 法瓶のホームページに記載されてい るパン以外は作らないでください。 イーストは必ずドライイーストをご 使用ください。


材料(材料は正確に計量してください。)

1.0Lタイプ (2~3人分)
強力粉200g
ドライイースト3g (小さじ1弱)
砂糖5g(小さじ1 ¹ / ₂)
塩2g(小さじ¹/₃)
バター15g
スキムミルク8g (大さじ1と小さじ1)
ぬるま湯 (約30)130mL
1.51タイプ (3~4人分)

1.5Lタイフ(3~4人分)	
強力粉300g	
ドライイースト4.5g (小さじ1 ¹ / ₂)	
砂糖7.5g(小さじ3)	
塩3g(小さじ¹/₂)	
バター22.5g	
スキムミルク12g (大さじ2)	
ぬるま湯 (約30)200mL	

材料を全てボウルに入れ、 手でまとめる

- ●強力粉はふるっておき、バターは室温に戻 してやわらかくしておきます。
- ②強力粉をボウルに入 れ、スキムミルク・ 砂糖・ドライイース トの順に加え、塩は ドライイーストに直 接ふれないように加 えます。



4 木ベラで全体を混ぜ 合わせてから、手で まとめます。



■ ある程度まとまったら、台の 上に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねます。 生地がなめらかになり、切れずにうすくのば せるようになれば、こね完了です。



₫2を丸めて内なべの 中央に置く

4 内なべを本体にセットする



- 1 差し込みプラグを コンセントに差し込む
- 40分間発酵させる (1次発酵)
- (パン/調理) キーを押して「発酵」を選択します。



② (炊飯/無洗米) キーを押します。




発酵時間を40分以外に合わせる場合は、「発酵」を 選択後、時分キーで時間を合わせ、炊飯/無洗米キー を押してください。

() 申ーを押すごとに5分ずつ増え、

分キーを押すごとに5分ずつ減ります。)

▲1次発酵が終了したら...

保温ランプと表示部の0分が点滅します。



①ふたを開け、生地の発酵を確認します。 1次発酵後、生地は最初の2~2.5倍に膨れます。 指に強力粉をつけて生地の中央を押し、穴がそのま ま残ったら1次発酵終了です。




穴が戻る場合は発酵不足なので、<u>保温ランプが</u>点滅 している状態で、時キーを押して追加の発酵時間を合 わせ、「炊飯/無洗米」キーを押してください。(最大15 分追加できます。)

②取消 キーを押します。



18を丸め直し、形を整えて内 なべの中央に置き、ふたを閉 める



2次発酵が終了したら、生地が1.5~2倍程度 に膨れているか確認するため、この生地の大き さを覚えておいてください。

40分間発酵させる (2次発酵)

●「発酵」が選択され、40分が表示されてい ることを確認します。




② (炊飯/無洗米) キーを押します。

26



2次発酵が終了したら...

保温ランプと表示部の0分が点滅します。



- ●ふたを開け、生地が¶のガス抜き後の1.5~ 2倍程度に膨れているか確認します。
- 2ふたを閉め ピッ 取消キーを押します。

₹40分間焼く

● 「パン/調理」キーを押して、「焼き」を選択します。



② 「炊飯/無洗米」キーを押します。



焼上げ時間を40分以外に合わせる場合は、「焼き」 を選択後、「時」分)キーで時間を合わせ、「炊飯/無洗米」 キーを押してください。

() 申ーを押すごとに1分ずつ増え、 分キーを押すごとに1分ずつ減ります。)

██ 焼きあがったら...

保温ランプと表示部の0分が点滅します。




かたを開け、パンの中央に竹串を刺してみ ます。(生地がついてこなければ中まで焼け ています。)

生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅して いる状態で 時 キーを押して追加の焼上げ時間を 合わせ、 炊飯/無洗米 キーを押してください。(最 大15分追加できます。)

ご注意 追加で焼いたり、表面に焼き色をつけ る前には、取消キーを押さないでくだ さい。保温ランプの点滅が消え、引き続 き焼けなくなります。押してしまった場 合は、下記の手順で焼いてください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキ ンの上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4)「焼き」を選択し、追加時間を セットして焼く。

②内なべを取り出し、 ひっくり返してパン を取り出します。



(三注意)

内なべを取り出すときは、必ずなべ つかみなどを使用し、直接手をふれ ないようご注意ください。やけどを するおそれがあります。


焼きあがったらすぐにパンを取り出 してください。そのままにしておき ますと、内ぶたについた露が落ちて きてべたついたりします。

■4 表面に焼色をつけたい 場合は、パンを裏返して さらに10分間焼く

①パンの表面(焼けていない面)を下にして、 内なべに入れます。

石注意

必ずなべつかみなど を使用し、やけどに ご注意ください。



2 再度、本体に内な べをセットします。

3保温ランプが点滅している状態で時キーを 押して10分にセットします。





♠ (炊飯/無洗米) キーを押します。



焼きあがったら、左記の13の要領でパンを取り出し てください。



取消キーを押す (取消)キーを押すと、保温ランプが消灯します。



7 31ページの要領でクリーニングする

調理やパンがうまく作れない?思ったら

調理したものや発酵させた生地、焼きあがったパンがおかしいときは、次の点をお調べください。

		べいただくこと	材料の種類・分量を間違えた	最大量の目安より多く入れた	最小量の目安より少なく入れた	温度が低かった内なべに入れる熱湯の	材料をよくこねなかった	発酵時間を間違えて合わせた	発酵が足りなかった 1	発酵させすぎた 2	(生地の温度が低かった) てねた生地を冷蔵庫に入れておくなど、	調理またはパン焼き時間が短かった	調理またはパン焼き時間が長かった	片面しか焼いていない	すぐに取り出さずに放置した焼きあがったパンを	米つぶや水滴などがついているこげついたごはんつぶ、内なべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	米つぶなどがついているなどにこげついたごはんつぶ、パッキン類や内なべの縁、放熱リング	ふたが確実に閉まっていない	途中で停電があった
	煮	えない																		
調	งริงสิ	きこぼれる																		
調理コー	煮記	詰まる																		
ス	温りかり	泉卵が たまりすぎる																		
	温泉かり	たまりすぎる 泉卵が全然 たまらない																		
	発酵させた生地	ふくらまない・ ふくらみが足りない ふくらみ すぎる																		
	た 生 地	べたつく																		
		小さくかたい																		
		きめが粗く パサつく																		
パン		中がねっとりする (パンが生焼け)																		
パン焼きコース	焼き	内ぶたにくっつく (ふくらみすぎる)																		
ゴ ス	焼きあが	こげる																		
	っ	焼き色が つかない																		
	たパン	香りがわるい																		
		表面が しわになる																		
		焼き色に ムラがある																		
		表面が ベタつく																		
		参照ページ	22•24	2	2	-	24	25•26	24 -	~ 26	-	23.2	6.27		27	8 • 29 ~ 31	-	8 • 29 ~ 31	8. 29~31	35

- 1...生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。
- 2...生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。

お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてくださ い。また、お手入れは定期的に行ってください。

調理後やパンを作った後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちにクリーニングを行って ください。(P.31参照)

注 意 差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。

で注意

本体

パッキン類は、はずさないでください。 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内 ぶたはいつも清潔にしてください。 台所用合成洗剤(食器用·調理器具用) 以外(シンナー・クレンザー・漂白剤・化 学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわし など)は使わないでください。 必ず各部を取りはずした後、お手入れ してください。

センターセンサー

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因にな るため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わな いでください。

ふた・直空断熱ふた・スチームキャップを洗った後は、 すぐに乾いた布で水分をふき取ってください。水分 をふき取らないと、「水滴」の跡が残る場合がありま

食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでくだ さい。変形するおそれがあります。



で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。


してください。

本体内部へは、絶対に水が入らないように



取りつけかた

図のようにふたに きっちりはめ込む。



定注意 内ぶたパッキンがはずれたときは、パ ッキンの方向に注意して奥まではめ込 んだ後、リングをきっちりはめ込んで ください。(右図参照)蒸気もれなど の故障の原因になります。

真空断熱ふたの取りはずし・取りつけ


真空断熱ふた止めをまわしてはずす。




(三注意)

真空断熱ふたは、真空断熱ふた止め にゆるみがないように、ふたにきっ ちり取りつけてください。


真空断熱ふた外側のシリコンがはが れたり、劣化してきた場合は、お買 い上げの販売店にご相談ください。






ふたの取りはずし・取りつけ


ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずす。





、スチームキャップの取りはずし・取りつけ


ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。



石注意

スチームキャップのパッキンがはずれた ときは、パッキンの方向に注意して奥ま できっちりはめ込んでください。

必ずパッキン類をセットして使用してく ださい。そうしない場合、蒸気がもれて うまく炊飯できない場合があります。





スチームキャップのはずしかた・つけかた

AB2つの部分にはずせます。



クリーニングのしかた

調理後や、パンを作った後や、炊飯ジャーににおいがついた場合は、下記の手順でクリーニングをしてください。

- ●内なべにクエン酸(約20g)と水を7~8分目入れ、 本体にセットする。
- ②差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む。
- ③ パン/調理)キーを押して、クリーニング」を選択する。



4 欠飯/無洗米 キーを押す。



内なべ内部の水が温まる と、残り時間を1分きざみ で表示します。

(約40~50分で終了し ます。)



炊きたて保温 つやつや保温

クリーニングが終わったら、 保温ランプが点滅し、表示 部に0分が表示されます。





⑤取消キーを押し、差し込 みプラグを抜いて電源コー ドを収納する。(P.5参照)



31

6本体が冷えてから、残った湯を捨て、29ページ の要領でお手入れをする。

においによっては、完全に落ちない場合がありま す。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、 または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談 窓口までご相談ください。

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで相談ください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ	
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	34	
	19ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置してください。			
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	34	
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットしてください。	34	
		「炊込み」「おこわ」「蒸し」「調理」 「パン」はタイマーセットできません。	12~15	
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯してください。		
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ、米つぶなどが ついていませんか。	きれいに取り除いてください。	8 · 29~31	
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。		
再加熱できない	<u>炊飯/無洗米</u>] キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。		
	保温ランプが消えていませんか。	保温選択 キーを約1秒押し続け、保温ランプの点灯を確認してから、再度 炊飯/無洗米 キーを押してください。	18	
炊飯中 ・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	5	
	「ジーッ」や「チリリリ…」とい う音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	5	
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-	
炊飯/無洗米 (保温選択) キーを押すと「ピピピ」と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットしてください。	8	
タイマー炊飯の予約をし ているときに、「ピピピ」 と音がする	予約 キーを押してから、約30秒 間何もしないと音でお知らせしま す。		12~15	
本体内に、水や米が入っ てしまった	故障の原因になりますので、お買い	ハ上げの販売店にご相談ください。	-	

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
時刻合わせの際、	炊飯中 ・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	34
保温ランプが点滅する		そのままにしておきますと、のり状になったりべたついたりしますので、 お早めにお召し上がりください。	17
保温経過時間が点滅する	12時間以上、「炊きたて保温」を 続けていませんか。	「炊きたて保温」の時間が12時間を 超えると、「12」が点滅してお知ら せします。	17
	24時間以上、「つやつや保温」を 続けていませんか。	「つやつや保温」の時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。	17
	6時間以上「調理」後の保温を続けていませんか。	「調理」後の保温時間が6時間を超えると「6」が点滅してお知らせします。	23
差し込みプラグを抜くと、 現在時刻や予約時刻、 保温経過時間の記憶が 消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。	-	5
キーを押しても 反応しない	差し込みプラグがコンセントに差 し込まれていますか。	差し込みプラグを、コンセントに確 実に差し込んでください。	2 · 8
	表示部に「 <i>E</i> 」と「玄米」が表示されていませんか。	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、現で、場所に置いているとと昇があるとれるとと昇しても反応しない場合は、場所で処置してください。差し込みプラグを抜く。吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。再度、差し込み、キー操作を行っるとれでも反応しない場合は本を打したのです。差し込みプラグにご相談ください。	4
	保温ランプが点灯して いませんか。	取消キーを押し、保温を取り消して から操作してください。	8
「ピーーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピ…」 という音がする	表示部に「 <i>Err</i> 」と玄米以外のメニューが表示されていませんか。	本体の異常です。差し込みプラグを 抜いた後、お買い上げの販売店にご 相談ください。	-
電源コードが 巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き 出していませんか。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	
	電源コードが絡まったり、ねじれ たり、ゴミが詰まったりしていま せんか。	ゴミを取り除いてください。 絡まりやねじれを直してください。	5
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。		-
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	これは樹脂成形時に発生する線状や 使用上の品質に支障はありません。		-

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中 ・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

「例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差し込みプラグを コンセントに差し込む

☑ 時刻セットモードにする

・時または分キーを押すと、○が表示されます。




(時または分)キーを押した後、約5秒間何もしない と、〇が消えて時刻合わせできません。

■時刻を合わせる

「時」は、時キー、「分」は分キーを押して 合わせます。

押し続けると早送りになります。 時刻を合わせ終わってから、約5秒後に〇 が消え、時刻合わせ完了です。



仕樣

	サイ	ſズ	1.0L (5.5合) タイプ	1.5L (8合) タイプ
電源		源	100V 50-60Hz	
消費電	電力	炊飯電力	1210W	1360W
		平均保温電力	23W	26W
	白	*	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
	分	づ き	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
炊	発	芽 玄 米	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
飯	玄	*	0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~0.9 (2~5合)
炊飯容量 (L)	全	がゆ	0.09~0.27 (0.5~1.5合)	0.09~0.36(0.5~2合)
	五	分がゆ	0.09 (0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)
	す	しめし	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.44(2~8合)
	炊	込み	0.18~0.54(1~3合)	0.36~0.9 (2~5合)
	お	こわ	0.18~0.54(1~3合)	0.36~0.9 (2~5合)
食パンの最大量		D最大量	強力粉200g分	強力粉300g分
外形寸法 (約cm)	+:+	幅	27.4	30.1
		奥 行	37.3	39.9
		高さ	21.1	22.0
本体	質量	(約kg)	5.1	5.9
コードの長さ(約m)		さ(約m)	1.0	

保温時の消費電力は、電圧100V・室温20 ・満量「つやつや保温」の場合の平均電力(約)です。 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。 「取消」の状態での消費電力は約0.8Wです。

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は 正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ 炊き始めます。)
炊飯 (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって 差がありますが、ご使用にともなって傷んで きます。

汚れやにおい・破損がひどくなったときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

¹カップ=約1合です。